

QUALI ISTRUZIONI DEVO LEGGERE ? Digitare (ON)+12+(E) : la sequenza di BEEP indicherà :

1 beep VERSIONE 01 - 2 beep VERSIONE 02 - 3 beep VERSIONE 03

(ITA) NOTE GENERALI

AUTOSPEGNIMENTO - Il sistema elettronico è dotato di tastiera alfanumerica, si spegne automaticamente. Il tasto (ON/C) lo riaccende, e può essere usato anche per cancellare eventuali errori di digitazione.

CODICE DI FABBRICA - 000.000 (6 zeri)

ALIMENTAZIONE ESTERNA D'EMERGENZA (e Reset): se le batterie interne si esauriscono, con cassaforte chiusa, appoggiare i 2 poli di una batteria da 9 Volt (tipo 6LR61) a contatto con quelli della tastiera; si accende **OK**; dare il comando di apertura : la serratura si apre. Non togliere l'alimentazione finché l'operazione e le segnalazioni luminose non sono terminate. Questo contatto sui 2 poli (fino al primo **OK**) serve da **Reset** e può anche ripristinare l'uso della serratura dopo eventuale blocco causato da forti disturbi ambientali esterni.

BATTERIA – Tipo ALKALINE di buona qualità - 4 pile LR6 da 1,5 Volt (AA) Si consiglia per il regolare funzionamento del circuito di cambiare comunque le batterie una volta all'anno, anche in assenza del segnale di batterie scariche.

SEGNALE DI BATTERIE SCARICHE - Se lampeggia **OK + ERROR, 6 volte**, la batteria è quasi scarica, procedere alla sostituzione.

BLOCCO ANTIMANIPOLAZIONE - Dopo 3 tentativi consecutivi di apertura con codice errato, la tastiera si blocca per **8 minuti**, durante i quali lampeggia **ERROR** ogni 5 secondi. Un segnale acustico avverte quando si potrà operare di nuovo.

SPIA ANTIMANIPOLAZIONE - Dopo aver premuto **ON/C**, un **DOPPIO** segnale acustico avverte che è stato fatto almeno un tentativo di apertura con codice errato.

OSTACOLI - Se un ostacolo impedisce la chiusura, si accende 3 volte **ERROR + 3 beep** e la serratura si riapre.

AZZERAMENTO DELLA COMBINAZIONE – Se la porta è aperta e la combinazione è stata dimenticata si può azzerare la combinazione a 6 zeri (000.000). Chiedere istruzioni. L'azzeramento del Codice Master non può essere realizzato nella V.02.

VERSIONE 01 – NORMALE

A) PER APRIRE:

Premere (**ON**), digitare il **Codice Personale** (inizialmente 000.000) e premere (**E**).

B) PER CHIUDERE:

Premere (**E**).

C) PER CAMBIARE IL CODICE PERSONALE:

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec.**
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON), OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Digitare il **Nuovo Codice Personale** (da 3 a 8 cifre) e premere (**E**). Ripetere il **Nuovo Codice Personale**, e premere (**E**) per conferma. Si accende **OK**. In caso di errore, rimane memorizzato il codice precedente.
4. Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).

VERSIONE 02 – CON CODICE PERSONALE E CODICE D'EMERGENZA (MASTER)

Ogni cassaforte può essere aperta con il **CODICE PERSONALE** (da 3 a 8 cifre, inizialmente 000.000) o con il **CODICE D'EMERGENZA (MASTER)** (9 cifre, inizialmente 000.000.000), con il quale si può aprire la cassaforte indipendentemente dal codice personale. Ogni utilizzatore può memorizzare facilmente sia il codice Personale che il codice d'Emergenza. Attenzione : ogni volta che si apre con il Codice d'Emergenza, il Codice Personale viene azzerato (000.000). E' importante cambiare i due codici e memorizzare delle combinazioni diverse da quelle di fabbrica.

A) PER APRIRE: (sia con codice d'uso che d'emergenza)

Premere (**ON**), digitare il **Codice**, premere (**E**).

Nota: Il **MASTER può solo aprire**, se necessario chiudere, utilizzare il Codice Personale 000.000 azzerato.

B) PER CHIUDERE:

Premere (**ON**), digitare il **Codice Personale** (inizialmente 000.000), premere (**E**).

Se si accende **ERROR** state digitando un codice sbagliato, se l'errore persiste memorizzate nuovamente il Codice Personale

C) PER CAMBIARE IL CODICE PERSONALE:

PORTA E SERRATURA APERTA

1. TENERE PREMUTO (**ON**) finché **OK** lampeggia, mentre lampeggia:
2. Digitare il **NUOVO CODICE PERSONALE** (da 3 a 8 cifre) e premere (**E**). Si accende **OK**.

D) PER CAMBIARE IL CODICE D'EMERGENZA (MASTER):

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (**ON**), **Codice d'emergenza**, (**E**). Si accenderà **OK** continuo per 6 sec.
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON), OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Digitare il **Nuovo Codice d'emergenza** (9 cifre), e premere (**E**). Ripetere, il **Codice d'emergenza**, e premere (**E**) per conferma. Si accende **OK**. In caso di errore, rimane memorizzato il codice precedente.
4. Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire). Il codice d'emergenza non è azzerabile. Per verificare il Nuovo Codice: chiudere con (**ON**) + 000.000 + (**E**) e aprire da punto A con Nuovo Codice d'emergenza

VERSIONE 03 – APERTURA RITARDATA (TIME-DELAY)

LA CASSAFORTE PUO' ESSERE APERTA SOLO DOPO UN TEMPO DI RITARDO PROGRAMMABILE DA 00 A 99 MINUTI.

Viene fornita con un Tempo di Ritardo di 1 minuto e Soglia d'Apertura di 2 minuti.

A) PER APRIRE:

1. Premere (**ON**), digitare il **Codice Personale** (inizialmente 000.000) e premere (**E**). Se il ritardo impostato è di **0** minuti la serratura si apre normalmente. Altrimenti il sistema è bloccato per il tempo di ritardo programmato (inizialmente 1 minuto) e **OK** lampeggia ogni 10 sec.
2. Scaduto il Tempo di Ritardo, **OK** si accende fisso per 5 secondi (viene emesso anche un segnale acustico). Durante la **Soglia d'Apertura** (inizialmente 2 minuti) digitare di nuovo (**ON**), **Codice Personale**, e premere (**E**). Durante la Soglia d'Apertura **OK** lampeggia ogni 2 sec.

B) PER CHIUDERE:

Premere (**E**).

C) PER CAMBIARE IL CODICE PERSONALE:

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec.**
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON), OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Digitare il **Nuovo Codice Personale** (da 3 a 8 cifre), e premere (**E**). Ripetere il **Nuovo Codice Personale**, e premere (**E**) per conferma. Si accende **OK**. In caso di errore, rimane memorizzato il codice precedente.
4. Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).

D) PER PROGRAMMARE IL TEMPO DI RITARDO

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec.**
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON), OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Premere (**E**), digitare il Tempo di Ritardo desiderato (**sempre 2 cifre : 00 .. 99**), e premere (**E**). Le 2 cifre da 00 a 99 indicano i minuti di ritardo.

E) PER PROGRAMMARE LA SOGLIA D'APERTURA

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec.**
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON), OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Premere (**E**) + (**E**), digitare il Tempo di Soglia d'Apertura desiderato (**sempre 2 cifre: da 02 a 15**), e premere (**E**). Le 2 cifre da 02 a 15 indicano i minuti della Soglia d'Apertura.