

# JUWEL

Casseforti di Prestigio dal 1922

## COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE

### “ **RUNNER** ”

#### NOTE GENERALI (4<sup>a</sup> edizione)

**VERSIONI** - SONO DISPONIBILI 4 VERSIONI: NORMALE (**V.01**), CON CODICE D'USO E D'EMERGENZA (**V.02**), PER APERTURA RITARDATA (**V.03**), PER PORTE D'INGRESSO (**V.04**).

**PER SAPERE CHE ISTRUZIONI SEGUIRE VERIFICARE LA VERSIONE IMPOSTATA :**

**Premere (ON/C), 12, (E)**

**IL NUMERO DI SUONI CHE SEGUE, INDICA LA VERSIONE.**

**AUTOSPEGNIMENTO** - Il sistema elettronico è dotato di tastiera alfanumerica, e si spegne da solo. Il tasto (**ON/C**) lo riaccende, e può essere usato anche per cancellare eventuali errori di digitazione.

**ALIMENTAZIONE ESTERNA D'EMERGENZA ( e Reset )** : se le batterie interne si esauriscono con cassaforte chiusa, appoggiare i 2 poli di una batteria da 9V a contatto con quelli della tastiera; si accende **OK**; dare il comando di apertura :

la serratura si apre. Non togliere l'alimentazione finchè l'operazione e le segnalazioni luminose non sono terminate.

Questo contatto sui 2 poli (fino al primo **OK**) funge da **Reset** e può anche ripristinare l'uso della serratura dopo eventuale blocco causato da forti disturbi ambientali esterni.



**BATTERIA** - Usare SOLO pile ALCALINE dei seguenti tipi:

- 1 pila 6LR61 da 9V (da cambiare almeno una volta all'anno)

È consigliabile scegliere per questo tipo, pile di riconosciuta qualità (esempi: Duracell, Varta, Energizer, Mazda etc).

- 6 pile LR6 da 1,5V (da cambiare ogni due anni). In questo caso un portabatterie è fornibile a richiesta.

**SEGNALE DI BATTERIE SCARICHE** - Se lampeggia **ERROR** da solo, **7 volte**, in sequenza rapida, la batteria è quasi scarica.

**COMBINAZIONE** - Si possono impostare più di 100 milioni di combinazioni diverse. Sconsigliato lasciare il codice di fabbrica

**BLOCCO ANTIMANIPOLAZIONE** - Per impedire a malintenzionati una rapida ricerca del codice di apertura, dopo 3 tentativi consecutivi di apertura con codice errato, la tastiera viene bloccata per 5 minuti, durante i quali lampeggia **ERROR** ogni 8 secondi. Un segnale acustico avverte quando si può operare di nuovo.

**SPIA ANTIMANIPOLAZIONE** - Dopo aver premuto **ON/C**, se suona un DOPPIO segnale acustico è stato fatto almeno un tentativo di apertura con codice errato.

**OSTACOLI** - Se un ostacolo impedisce la chiusura, si accende **ERROR** e la serratura si riapre.

**AZZERAMENTO DELLA COMBINAZIONE** – Se la porta è aperta e la combinazione è stata dimenticata si può azzerare la combinazione a 4 zeri (0000) . Chiedere istruzioni

---

**Juwel S.p.A.**

Certified EN ISO 9001:2000 - Via I° Maggio 3/E - 20010 - Vanzago (MI) Italy

Tel +39 02 9347441 Fax +39 02 93570804 info@juwel.it www.juwel.it

P.IVA 00692460421

## VERSIONE 01 – NORMALE

### A) PER APRIRE :

Premere (**ON**), digitare il **Codice di apertura** (inizialmente 0000) e premere (**E**).

Se dopo aver premuto (**ON**) lampeggia **ERROR** la batteria è scarica. Si può procedere ugualmente, ma è da cambiare appena possibile.



### B) PER CHIUDERE : Premere (**E**).

### C) PER CAMBIARE IL CODICE DI APERTURA

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec**.
2. Prima che **OK** si spenga, premere (**ON**) e TENERE PREMUTO finchè **OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Digitare il **Nuovo codice** (da 3 a 8 cifre) e premere (**E**).
4. Ancora una volta, per conferma: Digitare il **Nuovo codice, (E)**. Si accende **OK**.
5. Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).

---

## VERSIONE 02 – CON CODICE D'USO E CODICE D'EMERGENZA (MASTER)

Ogni cassaforte può essere aperta con il **CODICE D'USO** (da 3 a 8 cifre, inizialmente 0000) o con il **CODICE D'EMERGENZA (MASTER)** (9 cifre, inizialmente 000.000.000), con il quale si può aprire la cassaforte indipendentemente dal codice d'uso. Ogni utilizzatore può memorizzare facilmente sia il codice d'uso che il codice d'emergenza. Attenzione : ogni volta che si apre con il codice d'emergenza, il codice d'uso viene azzerato (0000). E' importante cambiare i due codici e memorizzare delle combinazioni diverse da quelle di fabbrica.

### A) PER APRIRE: (sia con codice d'uso che d'emergenza)

Premere (**ON**), digitare il **Codice**, premere (**E**).

### B) PER CHIUDERE : Premere (**E**).

### C) PER MEMORIZZARE IL CODICE D'USO: a serratura aperta

1. TENERE PREMUTO (**ON**) finchè lampeggia **OK**, mentre lampeggia :
2. Digitare il CODICE DESIDERATO (3..8 CIFRE) E PREMERE (**E**)
3. Ripetere per conferma: **Codice d'uso, (E)**.

### D) PER CAMBIARE IL CODICE D'EMERGENZA (MASTER) Si parte con **serratura chiusa**.

1. Aprire (**ON**), **Codice d'emergenza, (E)**. Si accenderà **OK** continuo per **6 sec**.
2. Prima che **OK** si spenga, premere (**ON**) e TENERE PREMUTO finchè **OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Digitare il **Nuovo Codice d'emergenza** (9 cifre), e premere (**E**).  
Ripetere per conferma: **Nuovo codice, (E)**. In caso di errore, rimane memorizzato il codice precedente. Attenzione a non sbagliare; il codice d'emergenza non è azzerabile.
4. Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).

---

#### Juwel S.p.A.

Certified EN ISO 9001:2000 - Via I° Maggio 3/E - 20010 - Vanzago (MI) Italy  
Tel +39 02 9347441 Fax +39 02 93570804 info@juwel.it www.juwel.it  
P.IVA 00692460421

## VERSIONE 03- APERTURA RITARDATA (TIME-DELAY)

LA CASSAFORTE PUO' ESSERE APERTA SOLO DOPO UN TEMPO DI RITARDO PROGRAMMABILE DA 00 A 99 MINUTI. **Viene fornita con un tempo di ritardo di un minuto.**

### A) PER APRIRE :

1. Premere (**ON**), digitare il **Codice di apertura** (inizialmente 0000) e premere (**E**).  
Se dopo aver premuto (**ON**) lampeggia **ERROR** la batteria è scarica. Si può procedere ugualmente, ma è da cambiare presto. Se il ritardo impostato è **00** la serratura si apre. Altrimenti il sistema è bloccato per il tempo di ritardo e lampeggia **OK** ogni 16 sec.
2. Scaduto il tempo di ritardo, **OK** lampeggia 5 volte rapidamente e si può procedere. Entro 5 minuti digitare nuovamente. (**ON**), **Codice**, (**E**). Durante questi 5 minuti **OK** lampeggia ogni 8 sec.

### B) PER CHIUDERE : Premere (**E**).

### C) PER CAMBIARE IL CODICE DI APERTURA PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa)

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec**
2. Prima che **OK** si spenga, premere (**ON**) e TENERE PREMUTO finchè **OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Digitare il **Nuovo Codice** (da 3 a 8 cifre), e premere (**E**).
4. Ancora una volta, per conferma: Digitare il **Nuovo Codice**, e premere (**E**). Si accende **OK**.
4. Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).

### D) PER PROGRAMMARE IL TEMPO DI RITARDO PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec**.
2. Prima che **OK** si spenga, premere (**ON**) e TENERE PREMUTO finchè **OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Premere (**E**), digitare **00** e poi il ritardo desiderato (**sempre 2 cifre: 01 .. 99**), e premere (**E**). Le 2 cifre da 00 a 99 indicano i minuti di ritardo.

---

#### Juwel S.p.A.

Certified EN ISO 9001:2000 - Via I° Maggio 3/E - 20010 - Vanzago (MI) Italy  
Tel +39 02 9347441 Fax +39 02 93570804 info@juwel.it www.juwel.it  
P.IVA 00692460421